



Deska sztorcowa

Deska sztorcowa powstaje z wielu kawałków drewna ustawionych włóknami ku górze.

Potrzuje regularnej pielęgnacji.

Ostrze wchodzi między włókna drewna, dlatego deska jest przyjazna dla noży. Drobne ślady użytkowania są naturalne.

Codzienna pielęgnacja

Po każdym użyciu usuń resztki jedzenia i umyj deskę miękką gąbką lub ściereczką w ciepłej wodzie z odrobiną łagodnego płynu do naczyń.

Nie mocz deski i nie myj jej pod silnym strumieniem wody.

Po umyciu od razu wytrzyj całą deskę, także spód i krawędzie. Postaw ją w przewiewnym miejscu, najlepiej pionowo, tak aby powietrze docierało do obu stron.

Nie zostawiaj mokrej deski płasko na blacie. Nierównomierne schnięcie może powodować naprężenia i odkształcenia drewna.

Jeśli deska jest dwustronna, korzystaj naprzemiennie z obu stron. Dzięki temu będzie zużywać się równomiernie.

Czego unikać

- Nie wkładaj deski do zmywarki.
- Nie zanurzaj jej w wodzie i nie zostawiaj w mokrym zlewie.
- Nie zostawiaj na niej wody, soków, solanki ani resztek jedzenia.
- Po kontakcie z surowym mięsem, rybą lub drobiem od razu dokładnie umyj deskę.
- Nie używaj wybielaczy, agresywnych środków czyszczących ani metalowych szczotek.
- Nie susz deski na grzejniku ani przy innym silnym źródle ciepła.
- Chroń deskę przed bezpośrednim słońcem.
- Nie używaj jej jako podkładki pod gorące naczynia.
- Nie nakładaj kolejnej warstwy, dopóki drewno nie wchłonie poprzedniej.

Drewno	dąb
Konstrukcja	sztorcowa, włókna ku górze
Wykończenie	biały olej mineralny
Oznaczenie	grawer logo Woodcarver w rogu
Produkcja	Ryglice, Polska

Olejewanie

Drewno sztorcowe chłonie olej mocniej niż deska wzdłużna. Regularne olejowanie ogranicza wnikanie wilgoci i pomaga zachować stabilność drewna.

Olejuj deskę przynajmniej raz w miesiącu, częściej przy codziennym użyciu. Sucha, matowa albo wyraźnie jaśniejsza powierzchnia oznacza, że pora na olej.

- 01 Umyj
- 02 Osusz
- 03 Nałóż równą warstwę
- 04 Kilka godzin lub noc
- 05 Wytrzyj nadmiar

Na czystą i całkowicie suchą deskę nałóż szmatkę lub gąbką równą warstwę spożywczego oleju mineralnego. Zabezpiecz obie strony, wszystkie krawędzie i zagłębienia. Zostaw olej na kilka godzin lub na noc, a potem wytrzyj jego nadmiar.

Jeśli olej szybko znika, a drewno nadal jest suche, nałóż kolejną warstwę.

Dla dodatkowej ochrony możesz użyć wosku lub kremu do drewna, które ma kontakt z żywnością.



Polecamy nasz olej do desek: 100% biały olej mineralny, bezpieczny w kontakcie z żywnością.
woodcarver.pl/olej-do-impregnacji-drewnianych-desek



Producent i bezpieczeństwo produktu

Producent	Woodcarver Daniel Nalepka, Łokietka 71, 33-160 Ryglice, Polska
E-mail	biuro@woodcarver.pl
Telefon	+48 600 820 116, pon.–pt. 9:00–17:00
Model	deska sztorcowa do krojenia, dqb; rozmiar i wersja (PK/OK) jak w nazwie produktu na fakturze
Oznaczenie	grawer logo Woodcarver w rogu

Bezpieczne użycie

- Po kontakcie z surowym mięsem, rybą lub drobiem od razu dokładnie umyj deskę.
- Nie używaj jej jako podkładki pod gorące naczynia.
- Nie susz deski na grzejniku ani przy innym silnym źródle ciepła.
- Na czystą i całkowicie suchą deskę nałóż szmatkę lub gąbkę równą warstwę spożywczego oleju mineralnego.

Coś jest nie tak?

Napisz na sklep@woodcarver.pl, podaj numer zamówienia i dołącz zdjęcie. Każde zgłoszenie sprawdzamy.